


playmobil®

5810



Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren !
Important: Please keep these instructions for future reference !
Documents importants, à conserver soigneusement !
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig !

5159
7350



- Nachrüstbar mit Unterwassermotor
- Compatible with the underwater motor (sold separately)
- Monteur submersible, vendu séparément, s'adapte sur ce bateau





WARNING:
CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

1

30 80 2132



2

1




30 45 0550

30 89 7552


50 cm / 19,7 inch

2




30 61 2230

3



30 61 2250



30 60 0032

30 03 0590

0 cm
0 inch

1 inch

5 cm
2 inch


3 inch

10 cm
4 inch


5 inch

15 cm
6 inch

3



4





1

30 03 0500

30 03 0510

30 60 0042





2


30 62 2630



30 03 0520

30 03 0540





5






6




1


30 80 3472



2



30 27 1650



0 cm
0 inch

1 inch

5 cm
2 inch


3 inch

10 cm
4 inch

5 inch

15 cm
6 inch

7



(DE) (AT) (CH) (LU) (BE) ACHTUNG!

Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

(US) (GB) (CA) (MT) (IE) WARNING! Only

to be used in water in which the child is within its depth and under adult supervision.

(FR) (CA) (BE) (LU) (CH) ATTENTION!

À n'utiliser qu'en eau où l'enfant a pied et sous la surveillance d'un adulte.

(ES) (MX) ¡ADVERTENCIA!

Utilizar sólo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo vigilancia de un adulto.

(NL) (BE) WAARSCHUWING!

Gebruiken in water waar kinderen kunnen staan en onder toezicht van volwassenen.

(IT) (CH) AVVERTENZA!

Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la eglianza di un adulto.

(PT) ATENÇÃO!

Só utilizar em água onde a criança tenha pé e sob vigilância de adultos.

(DK) ADVARSEL!

Må kun anvendes under opsyn af en voksen og på vanddybder, hvor barnet kan bunde.

(NO) ADVARSEL!

Skal kun brukes i vann som ikke er for dypt for barnet, og der barnet er under tilsyn.

(SE) (FI) VARNING!

Får endast användas i vatten där barnet bottnar och under tillsyn av en vuxen.

(FI) VAROITUS!

Lelua saa käyttää vain aikuisen valvonnassa vedessä, jossa lapsi ylettyy pohjaan.

(HU) FIGYELMEZTETÉS!

Csak a gyermek magasságához képest biztonságos sekély vízben és felnőtt felügyelete mellett szabad használni!

(CZ) UPOZORNĚNÍ!

Používat pouze ve vodě takové hloubky, kde dítě stačí, a pouze pod dohledem dospělé osoby.

(EE) HOIATUS!

Kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all vees, kus laps ulatub jalgedega põhja.

(LV) BRĪDINĀJUMS!

Lietot tikai sekļā ūdenī un pieaugušo uzraudzībā.

(LT) ĮSPĖJIMAS!

Naudoti tik vaikui tinkamame gylyje ir prižiūrint suaugusiesiems.

(SI) OPOZORILO!

Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe.

(SK) UPOZORNENIE!

Používať len vo vode, v ktorej dieťa dočiahne na dno, a pod dohľadom dospelej osoby.

(PL) OSTRZEŻENIE!

Do używania jedynie w wodzie na głębokości, na której dziecko wyczuwa dno pod nogami oraz pod nadzorem osoby dorosłej.

(TR) (CY) ΔΙΚΚΑΤ!

Sadece denetim altında ve sadece alçak sularda kullanın.

(GR) (CY) Προειδοποίηση!

Να χρησιμοποιείται μόνο σε νερά όπου πατώνει το παιδί και υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

(RO) AVERTISMENT!

A se utiliza numai acolo unde copilul poate sta în picioare în apă și este sub supraveghere.

(BG) Внимание!

Да се използва само във вода, която е дълбока до нормалния ръст на детето, и под надзора на възрастен.

(HR) UPOZORENJE!


Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odraslih.

(RU) Внимание!


Использовать только на мелководье под наблюдением взрослых.

(CN) 警告! 本玩具可在水上


玩耍, 请在成人监护下使用, 避免发生溺水危险.




1



2



3



(DE) (AT) (CH) (LU) (BE) ACHTUNG! Nur mitgelieferte PLAYMOBIL Geschosse verwenden. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

(US) (GB) (CA) (MT) (IE) WARNING! Only use the PLAYMOBIL projectiles supplied. Do not aim at eyes or face.

(FR) (CA) (BE) (LU) (CH) ATTENTION! Seulement utiliser les projectiles PLAYMOBIL fournis. Ne pas viser les yeux ou le visage

(ES) (MX) ¡ADVERTENCIA! Utiliza únicamente los proyectiles PLAYMOBIL suministrados. No apuntar a los ojos ni a la cara.

(NL) (BE) WAARSCHUWING! Uitsluitend meegeleverde PLAYMOBIL delen gebruiken. Niet op ogen of gezicht richten.

(IT) (CH) AVVERTENZA! Usare soltanto i proiettili PLAYMOBIL in dotazione. Non mirare agli occhi o al viso.

(PT) ATENÇÃO! Usar apenas os projécteis PLAYMOBIL juntamente fornecidos. Não apontar para os olhos ou face.

(DK) ADVARSEL! Anvend kun de medfalgende PLAYMOBIL projektiler. Sigt ikke mod øjne eller ansigt.

(NO) ADVARSEL! Benytt kun PLAYMOBIL prosjektil som leveres med. Sikt ikke på ansikt eller øyne.

(SE) (FI) VARNING! Använd endast medlevererade PLAYMOBIL-skott. Sikta inte mot ögon eller ansikte.

(FI) VAROITUS! Käytä vain mukana toimitettuja PLAYMOBIL-ammuksia. Ei saa kohdistaa suoraan silmiin tai kasvoihin.

(HU) FIGYELMEZTETÉS. Csak a csomagban található PLAYMOBIL lövedékeket szabad használni. Tilos szemre vagy arcra célozni.

(CZ) UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze střely PLAYMOBIL, které jsou součástí dodávky. Nemířte na oči nebo na obličej!

(EE) HOIATUS! Kasutage ainult kaasaantud PLAYMOBIL'i laskemoona. Ära sihi silmadele ega näkku.

(LV) BRĪDINĀJUMS! Izmantot tikai PLAYMOBIL piegādes komplektā iekļautos šāviņus. Nevērst pret acīm vai seju.

(LT) ĮSPĖJIMAS! Naudokit tik pridedamus PLAYMOBIL šaudmenis. Netaikyti į akis arba veidą.

(SI) OPOZORILO! Uporabljajte le priložene PLAYMOBIL-ove kroglice. Ne merite v oči ali obraz.

(SK) UPOZORNENIE! Používajte len náboje dodávané spolu so sadou PLAYMOBIL. Nemierť do očí alebo do tváre.

(PL) OSTRZEŻENIE! Stosować tylko załączone PLAYMOBIL - kule / pociski. Nie celować w oczy i twarz.

(TR) (CY) DİKKAT! Sadece birlikte verilen PLAYMOBIL mermileri kullanınız. Göze veya yüze doğru tutmayınız.

(GR) (CY) Προειδοποίηση! Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα βλήματα της PLAYMOBIL που περιέχονται στη συσκευασία. Μη μην γίνεται στόχευση στα μάτια ή στο πρόσωπο.



(RO) AVERTISMENT! Se folosesc doar proiectilele incluse PLAYMOBIL. Nu se țintește în ochi sau în față.

(BG) Внимание! Използвайте само приложения PLAYMOBIL снаряди. Не насочвайте към очите и лицето.


(HR) UPOZORENJE! Upotrijebiti samo od strane PLAYMOBIL-a isporučene projekte. Ne ciljati u oči ili lice.

(RU) Внимание! Используйте только поставляемые в комплекте снаряды PLAYMOBIL. Не цельтесь в глаза или в лицо.


(CN) 警告! 仅能用PLAYMOBIL 弹射物, 请勿瞄准眼睛或脸。



1



2



30 04 3340



30 00 8830

30 20 5810




30 00 7040

30 07 3400



30 00 1572




30 61 0300



2x 30 09 5440



2x 30 21 0920



- D A CH L B** Anbaumöglichkeiten des RC-UW-Motors finden Sie unter:
RC-Motor.playmobil.com
- USA GB CDN M IRL** For RC UW motor attachment possibilities, visit:
RC-Motor.playmobil.com
- F CDN B L CH** Vous trouverez des informations complémentaires sur le site
Internet: **RC-Motor.playmobil.com**
- E MEX** Las posibilidades de montaje del motor submarino RC se pueden consultar
en: **RC-Motor.playmobil.com**
- NL B** Aanbouw mogelijkheden van de RC-Onderwatermotor vindt u op:
RC-Motor.playmobil.com
- I CH** Le possibilità di montaggio del motore RC-UW sono descritte al sito:
RC-Motor.playmobil.com
- P** As possibilidades de montagem do motor RC subaquático pode ser consultadas
em: **RC-Motor.playmobil.com**
- DK** Montagemuligheder for RC-UW-motoren finder du på: **RC-Motor.playmobil.com**
- N** Monteringsmuligheter for RC-UW-motoren finner du under: **RC-Motor.playmobil.com**
- S FIN** RC-undervattensmotorers monteringsmöjligheter hittar du på:
RC-Motor.playmobil.com
- FIN** Vedenalaisen RC-moottorin asennusmahdollisuuksia löytyy osoitteesta:
RC-Motor.playmobil.com
- H** Az RC-UW- Motor hozzáférése lehetőségeiről az **RC-Motor.playmobil.com** alatt
talál anyagot.
- CZ** Možnosti instalace lodního motoru s dálkovým ovládáním najdete na internetové
adrese **RC-Motor.playmobil.com**
- EST** RC-UW-Motor'i paigaldusjuhised leiate aadressil: **RC-Motor.playmobil.com**
- LV** Informāciju par RC-UVV motora montāžas iespējām skati vietnē: **RC-Motor.playmobil.com**
- LT** RC UW variklio pritvirtinimo galimybes pateikiamos tokiame internetiniame
puslapyje: **RC-Motor.playmobil.com**
- SLO** Možni načini namestitve daljinsko krmiljenega (RC) podvodnega (UW) motorja so na voljo
na naslovu: **RC-Motor.playmobil.com**
- SK** Možnosti inštalácie lodného motoru s diaľkovým ovládaním nájdete na internetovej
adrese **RC-Motor.playmobil.com**
- PL** Możliwości zastosowania podwodnego silnika RC znajdują się na stronie:
RC-Motor.playmobil.com
- TR CY** Uzaktan kumandalı su altı motorunun montaj kılavuzu **RC-Motor.playmobil.com**
sayfasında gösterilmiştir
- GR CY** Οδηγίες συναρμολόγησης του τηλεκατευθυνόμενου μοτέρ με υπέρυθρες ακτίνες θα
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: **RC-Motor.playmobil.com**
- RO** Posibilități de montare a motorului submersibil cu telecomandă se găsesc pe site-ul:
RC-Motor.playmobil.com
- BG** Възможности за допълнително оборудване на RC-електромотора за под вода можете
да намерите на адрес: **RC-Motor.playmobil.com**
- CN** 了解红外线水下电机的安装方法请访问以下网
站: **RC-Motor.playmobil.com**

UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK

UK
CA

Serviceadressen finden Sie in
allen PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service
Departments are shown in all
PLAYMOBIL catalogues

L'adresse du service
consommateurs est indiquée
dans tous les catalogues
PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri
di assistenza in tutti i cataloghi
PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi
vindet u het adres van onze
klantendienst.

Las Direcciones de los
Departamentos de Servicio al
Consumidor se encuentran en
todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους
τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: plāy-mō-bēil



© 2007 geobra Brandstätter GmbH & Co.KG
Brandstätterstr. 2-10
90513 Zirndorf, Germany.
No. 30 81 3715 0123

