

playmobil®

family fun



70609



WARNING: CHOKING HAZARD


Contains a small ball and small parts.
Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"




Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!
Important: Please keep these instructions for future reference!
Documents importants, à conserver soigneusement!
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!


Abbildungen können vom Original abweichen.
Product may differ from image shown.
Les illustrations peuvent différer de l'original.
Las ilustraciones pueden diferir del original.
Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.


1















2x



4x









1



2



3



4



1



2





(DE) (AT) (CH) (LU) (BE) Nur Trinkwasser verwenden. Nach dem Spielen austrocknen lassen.

(US) (GB) (CA) (MT) (IE) Use only tap water. Dry thoroughly after play.

(FR) (CA) (BE) (LU) (CH) N'utiliser que de l'eau potable. Faire sécher après chaque utilisation.

(ES) (MX) Utilizar solamente agua potable. Dejar secar antes de guardar.

(NL) (BE) Enkel drinkbaar water gebruiken. Na het spelen laten drogen.

(IT) (CH) Usare solo acqua potabile. Asciugare bene dopo ogni uso.

(PT) Utilizar somente água potável. Deixar secar antes de guardar.

(DK) Anvend kun drikkevand. Lad det tørre ud når du er færdig med at lege.

(NO) Kun drikkevann skal benyttes. Tørk opp etter at leken er ferdig.

(SE) (FI) Använd endast dricksvatten. Låt torka efter användandet.

(FI) Käytä ainoastaan juomavettä. Anna kuivua leikin jälkeen.

(HU) Kérjük kizárólag ivóvizet használjon! Játék után ajánlott a termék kiszáritása!

(CZ) Používat jen pitnou vodu. Po hraní nechat vyschnout.

(EE) Kasutada üksnes joogivett! Mängimise järel kuivatada!

(LV) Izmantot tikai dzeramo ūdeni. Pēc spēlēšanās ļaut nožūt.

(LT) Naudokite tik geriamąjį vandenį. Pažaidus, išdžiovinkite.

(SI) V igračo vlivajte le pitno vodo. Po igri naj se igrača posuši.

(SK) Používať iba pitnú vodu. Po hre nechať vyschnúť.

(PL) Używać tylko wodę pitną. Po zabawie pozostaw do wyschnięcia.

(TR) (CY) Sadece içme suyu kullanınız. Oyundan sonra kurumaya bırakın.

(GR) (CY) Χρησιμοποιείτε μόνο νερό βρύσης. Μόλις τελειώσετε, αφήστε το παιχνίδι να στεγνώσει εντελώς.

(RO) Se folosește doar apă potabilă. După joacă se lasă să se usuce.

(BG) Използвайте само питейна вода. След игра оставете да изсъхне.

(HR) Koristiti samo pitku vodu. Poslije igranja pustiti da se osuši.

(RU) Используйте только питьевую воду. Дайте высохнуть после игры.

(CN) 仅使用饮用水。玩耍后要干燥。





30 14 4472




30 10 4870



2x 30 08 7953




4x 30 03 5994




30 08 9103



30 21 8910




30 08 9073




30 08 7933




30 25 9280



30 08 9013



30 08 9083



30 08 7993



30 09 1720



30 62 3577




30 08 7943



30 28 9520



30 21 9240



2x 30 08 9043



30 46 7752



4x 30 24 1130



30 08 9023




2x 30 23 7040



30 51 1943



30 08 9033



4x 30 08 9003



30 65 8822



30 24 8190



30 08 9063



5x 30 08 7963



7x 30 08 7973



30 02 4240



30 23 5383



2x 30 62 3857



30 27 6980



30 62 3827



30 62 3837



2x 30 62 3847



30 08 9093



2x 30 07 2202



30 24 9512



30 24 9502



9x 30 25 9272



30 02 7682




2x 30 08 7983




18x 30 25 2810



18x 30 25 2820



25x 30 03 6600



3x 30 09 6900

UK-Importer:
Playmobil UK Ltd.
Regency House
1 Miles Gray Road
Basildon
Essex
SS14 3RW
UK



Serviceadressen finden Sie in allen
 PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service Depart-
 ments are shown in all PLAYMOBIL
 catalogues

L'adresse du service consommateurs
 est indiquée dans tous les catalogues
 PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri di
 assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi vindt u
 het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos
 de Servicio al Consumidor se encuentran
 en todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου Εξυπηρέτησης
 Καταναλωτών PLAYMOBIL βρίσκεται σε
 όλους τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: plāy-mō-bēēl



70112



70614



70611



70612






70613



70610



70609



© 2021 geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG
Brandstätterstr. 2-10 • 90513 Zirndorf, Germany
No. 30 81 4645 06.22

